
# 取扱説明書

# HITACHI

日立ミキサー用カッターセット

# /A-PC1形

家庭用



VA-PC1形カッターセットは、日立ミキサーVA-PRO1、PRO2、PRO3形 専用です。その他のミキサーには使用できません。

- ●ご使用にあたっては、ミキサー本 体の取扱説明書をよくお読みにな り、正しくご使用ください。
- ●アフターサービスについては、ミ キサー本体の取扱説明書の「保証 とアフターサービス」に関する項 目をご覧ください。

## もくじ

安全のため必ずお守りください ※※※※※ 表紙	
お使いいただく前に2	
お手入れ2	
カッターの種類と使いかた	
主な材料の分量と下ごしらえ 4	
上手に使うポイント	,
アイスクリームの作り方	,

● ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容。

⚠注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害 のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

◇記号は、「禁止」(しないでくださ い)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてくださ い)を示します。

改造はしない

修理技術者以外は、絶対に分解した り修理をしない けがの原因



子供だけで使用させたり、幼児の手 の届くところで使用しない けがの原因



### △注意

カッターの刃に直接手を触れない 鋭利なため、けがの原因




カッターの製品への取り付け・取りは ずしやお手入れをするときは、製品本 体のスイッチを切りプラグを抜く けがの原因



# お使いいただく前に

### カッターセット部品内容





### 使用可能機種

機種	VA-PRO1	VA-PRO2	VA-PRO3
スイッチ パ ネ ル 形 状	(B) -1715-171-171	(B)	

●ミキサー本体との組み合わせと使用上の注意 〈VA-PRO1形〉

スイッチパネルが高速と低速のみとなってい ます。クラッシュアイススイッチを使用する メニューは使用できません。ご了承ください。

### 〈VA-PRO3形〉

アイスクリームハネは、すでに付属している ものと同じです。みじん切りカッターとおろ しカッターのみをご使用ください。

\*メニューの詳細は4~5ページの表をご覧ください。

★カッターは鋭利で危険です。ケースの持ち運び、カッターの取り扱いに十分ご注意ください。

# お手入れ

### カッター

●ブラシなどですみずみまできれいに洗い、 洗ったあとは水気をよくふきとる。









必ずつまみ・



因

カッターの刃に直 接手を触れない 鋭利なためけがの原

- ●みじん切りカッター・ドリンクカッターを油や脂肪分の多いメニュー で使って汚れがひどいときは、次の手順でお手入れをしてください。 台所用中性洗剤
  - 1. カッターをつけたまま、容器に約1/3までぬるま湯を入れる。
- 2. 台所用中性洗剤を2~3滴加えてふたをし、それぞれカッターに合わせてスイッチを入れ、約30秒運転する。
- 3. 終ったらカッターを取り出してぬるま湯を捨て、容器とカッターをよく洗う。
- ●魚や肉を調理して臭いが残ったときは

カッターをつけたまま容器に約½までぬるま湯を入れ、約½個のレモンをスライスして、容器の中にしばらくつけておく。



〔※クラッシュアイススイッチは、VA-PRO1形にはありません〕

●玉ねぎのみじん切り ●ハンバーグのたね作り ●魚のすり身


み 力 タ

お

力

"

タ



ます。

カッターを取りつ け、2~3cm角に 切った材料を入れ

### 使うスイッチは

肉・魚、複数の材料をまぜるとき (ハンバーグ、ギョウザなど)




### 使いかたのコツ

★複数の材料をまぜる ときは、軽い材料を 下に、重い材料を上 にして入れると、き れいにまざります。

835°

●大根おろし ●長いものとろろ



### 使うスイッチは


にんじんのおろし 長いものとろろ 高速 大根おろし 低速 HITACHI VA-PRO 切

### 使いかたのコツ

- ★材料を切ったあと、 アクのある長いもは 酢水、じゃがいもは 水にさらすなどして からおろすと変色が 防げます。
- ★材料はカッターの上 に均一にのせてくだ さい。

海江で

●アイスクリーム ●生クリームの泡立て



### 使うスイッチは

アイスクリーム、生クリーム の泡立て 高速 

### 使いかたのコツ

★泡立てる材料は冷蔵 庫から出してすぐの よく冷えたものを使 用してください。 材料が冷たいほど よく泡立ちます。

# 主な材料の分量と下ごしらえ



ふだんよく使われる材料の、分量のめやすと下ごしらえを、カッター別に見やすくまとめました。 毎日のお料理作りにお役立てください。

### みじん切りカッター

やわらかい材料は「低速」

固い材料、切りにくい材料は「高速」を使います。

用途		材 料	最大量 (最小量)	スイッチ	時 間 (最大量の場合)	下ごしらえ
	玉ねぎ、ピーマン		250g (50g)	低速	20~50秒	種のあるものは取り、2~3cm角に切ります。
	しょうが、にんにく		150g (50g)		20~50秒	皮をむき、2〜3cm角に切ります。 (にんにくは 1 片ずつにします。)
きざむ	つけもの(たくあん)		200g (50g)	高速	5~10秒	2~3㎝角に切ります。
C <del>f</del>	食パン(8枚切り)		2枚(½枚)		20~40秒	6~8つにちぎります。
	ゆで卵		6個 (2個)	※ クラッシュ アイス	10秒~1分	からをむき、2つに切ります。
	NA		300g (50g)	高速	10~40秒	2~3cm角に切ります。
	ハンバーグのたね (牛肉·玉ねぎなど)		合計 470g	高速	30秒~1分	材料を2~3cm角に切ります。
まぜる	ギョーザの具 (豚肉・キャベツなど)		合計 470g		30~50秒	材料を2~3cm角に切ります。
3	梅肉ソース (梅干し・しょうゆなど)		合計 150g		20~30秒	梅干しの種を取ります。
	フルーツソース (桃の缶詰など)		合計 280g	低速	40秒~1分	2~3㎝角に切ります。
	<b>a</b>	いわし、白身魚	300g (150g)	高速	20秒~1分	内臓、骨、皮などを取り、2~3cm角 に切ります。
क	身	いか	300g (200g)		約1分	内臓と皮を取り、2~3cm角に切ります。
る	ミンチ	牛肉、豚肉、鶏肉	300g (100g)		30秒~1分	スジや鶏肉の皮を取り、2〜3cm角に 切ります。
	U	りごま	150g (20g)		30秒~1分	カッター、容器の水気をよくふきます。

(季節により材料の質が異なってきますので、分量、調理時間は多少変わる場合があります)

\*VA-PRO1形には、クラッシュアイススイッチはありませんので、ゆで卵メニューはできません。

# … 主な材料の分量と下ごしらえ

### おろしカッター

やわらかい材料は「低速」 固い材料は「高速」を使います。

用途	材 料	最大量	スイッチ	時間	下ごしらえ
	大根	200g	低速	30~40秒	皮をむき、2~3cm角に切ります。
おろす	長いも	200g	高速	30~40秒	皮を厚めにむいて、2〜3cm角に切り、 酢を酢少々加えた水に約30分つけて アク抜きします。
	にんじん	200g		30~40秒	皮をむき、2~3㎝角に切ります。

### アイスクリームハネ

アイスクリームハネをセットし「低速」で使用する場合のみ、連続して6分まで運転時間を延ばすことができます。

用途	材 料	最大量	スイッチ	時間	下ごしらえ
泡	アイスクリーム (牛乳·卵黄·生クリーム他)	320ml	低速	約1~6分	牛乳、卵黄はあらかじめ混ぜて使いま す。
훈	生クリーム	200ml		約1~6分	生クリーム200mlとグラニュー糖大さ じ2杯にバニラエッセンス等を少々加 え、泡立てます。

# 上手に使うポイント

### ■材料は

- ●皮をむき、2~3cm角に切ります。 (スライスカッターの場合は投入口に入る大きさ、材) (料ガイドに合った大きさにする。
- ハンバーグやぎょうざのたねなど、何種類かの材料を 一度に調理する場合は、軽い材料を下に、重い材料を 上にして入れると、むらなくきれいに混ざります。
- ●アクの強い材料は切ったあと水にさらしたり、(じゃがいも)酢水にさらす(長いも)と変色が防げます。

### ■固い材料は調理しないで

●冷凍食品、筋肉、大豆などの乾物類、キャベツの芯な ど、固い材料はカッターをいためますので、調理しな いでください。

### ■熱いものはさましてから

●必ず、60℃以下に さましたものを 使ってください。

### 

### **■**1回にできる最大量を守りましょう

●材料の最大量は4~5ページをご覧ください。

### ■できあがり具合を見ながら

● 短時間でできるものは、少し早めにスイッチを切り、 できあがりを見ながら再びスイッチを押してください。



# アイスクリームの作り方く

#### 材 料(1回分・3~4人分)

生クリーム(ホイップ用) -----200ml (乳脂肪分と植物性脂肪分の合計が45%以上のもの) 糖......大さじ4 砂 到......60ml バニラエッセンス………少々

※必ず1回分の分置でお作りください。 1/2量や倍量では作れません。

### おいしく作るコツ

#### 1. 新鮮な材料を…

アイスクリームは生ものです。生クリーム、牛 乳、卵黄など新鮮なものをお使いください。ま た、冷蔵庫から出してすぐのよく冷やしたもの をご使用ください。

#### 2. 牛クリームは…


家庭用として市販されている200mlパックのホ イップ用生クリーム(乳脂肪分と植物性脂肪分の 合計が45%以上のもの)をご使用ください。 業務用、コーヒー用は泡立たない場合があります。

### 3. 分量は正確に…

生クリーム、牛乳、卵黄は必ず分量どおりでお 作りください。砂糖は計量スプーンですりきり はかってください。

### 牛乳と卵黄をよく混ぜ合 わせます

水気をふきとってから ご使用ください。



# 容器にすべての材料を入

\*材料を入れずに運転し することは絶対にし ないでください。



## で約1~6分運転し、材料をまぜ合わせます

生クリームの種類により、アイスクリーム生地のでき上がり時間は異なります。

〈例〉乳脂肪分47%の牛クリームを使った場合の目安:約1~2分 植物性脂肪分45%の生クリームを使った場合の目安:約4~6分



#### 泡立てはじめ

アイスクリームハネのハネ部が 見えています。



### 泡立て完了

アイスクリームハネのハネ部が見 えなくなり、材料の動きが止まっ たらでき上がりです。でき上がっ たらすぐにスイッチをきります。

- ●アイスクリーム生地のでき上が り時間は材料の質や温度、室温 により異なります。
- 様子を見ながら運転してください。
- ●低速での運転は6分以上行わな いでください。
- ●材料によってはアイスクリーム ハネが見えなくなる前に材料の 動きが止まり、アイスクリーム ハネだけが回っている状態にな ることがあります。このような 時は、アイスクリーム生地はで き上がっていますので、すぐに スイッチを切ってください。

## アイスクリーム生地を冷凍します

アイスクリーム生地を容器から用意しておいた冷凍用容器に移し、ふたまたはラップ をして冷凍室へ入れます。容器のまま冷凍室に入れるのはおやめください。

#### ■冷凍時間の目安

容器の種類 時間 金屬容器 | 約3~4時間 ブラスチック容器 約5~6時間

#### 株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111